



Procedura di installazione delle mappe di altri paesi dal DVD Easyroad su memory card del tipo SD

Per installare le mappe di altri paesi contenute nel presente DVD Easyroad MKE occorre disporre di:

● Un **PC** con lettore **DVD** e porta **USB**.

● Un **collegamento internet** per la Vs. registrazione al sito (La registrazione è obbligatoria unicamente al primo avvio del nuovo software sul navigatore, quando si inserisce per la prima volta la SD così caricata con le mappe nuove. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al capitolo che segue **“Registrazione Via Internet”**).

● Un **lettore di schede SD** incorporato nel PC o collegato al PC tramite la porta USB, (del tipo fornito in confezione con Esayroad MK1 o equivalente).



1 Inserire il presente **DVD** nell'apposito lettore DVD del PC; dopo qualche istante dovrebbe automaticamente avviarsi il programma d'installazione; se questo non avviene far eseguire il programma **“EasyRoadInstaller.exe”** presente sul DVD.



2 Selezionare **“Installazione Completa”** se la SD Card è nuova o è vuota, altrimenti scegliere **“Installazione Singoli Componenti”** per installare nuove lingue, mappe o caricare files multimediali.

3 Confermare con **“Accetta”** i termini della licenza.

4 Selezionare la mappa dei paesi desiderati e confermare con **“Avanti”**.

5 All'**Aviso di Installazione** confermare con **“Installa”** solo se si è sicuri di voler procedere.

Attenzione: Dopo questa finestra sarà impossibile interrompere la procedura.




6 Inizia la fase di **copiatura/installazione** dei file, attendere il completamento delle operazioni. L'attesa è variabile a seconda della dimensione della cartografia.

7 Selezionare la lingua/lingue per i messaggi vocali e confermare con **“Avanti”**.

8 Inizia la fase di **copiatura/installazione** dei file, attendere il completamento delle operazioni.

9 A copiatura/installazione completata inserire la SD Card così caricata nel dispositivo Easyroad MK1 e selezionare **“NAVIGAZ”**.

Sull' Easyroad MK1 apparirà la videata per l'inserimento *alla prima attivazione* del **Codice Attivazione** ottenuto, al termine della corretta procedura di registrazione, via **Internet** (vedi all'interno).



Procedura di Registrazione Via Internet

Solamente al primo avvio del dispositivo Easyroad MK1 in funzione “Navigatore”, verrà richiesto l’inserimento del “**Codice Attivazione**” ottenibile unicamente **tramite Internet** nel modo seguente:

A Entrare nel sito <http://www.my-easyroad.it> e dal menu SUPPORTO scegliere la voce “**Attiva Prodotto**”.

B Se si dispone di username e password, selezionare “**Area riservata clienti**” ed effettuare il login.

Oppure, selezionare “**Registrazione prodotto**” e compilare la richiesta di registrazione al portale. Confermare con “**Salva**”.



Attenzione: verificare l’indirizzo e-mail inserito poiché a tale indirizzo verranno automaticamente inviate dal server tutte le informazioni di registrazione e il codice di attivazione.

C Inserire sul portale il **Codice di Licenza** (fornito **all’interno della confezione del presente DVD Easyroad MKE si tratta del codice alfanumerico da 23 caratteri diviso in 5 gruppi**), e il **Codice del Dispositivo Easyroad composto da 26 caratteri divisi in 6 gruppi, riportato nella videata ATTIVAZIONE del dispositivo stesso** in uso (non appena viene inserita la SD caricata delle nuove mappe e avviato il programma di “**Navigazione**”).


Attenzione: verificare l’indirizzo e-mail inserito poiché a tale indirizzo verranno automaticamente inviate dal server tutte le informazioni di registrazione e il codice di attivazione.

ATTENZIONE..!

Prima di proseguire, verificare attentamente che i codici digitati sul portale siano corretti.



D Selezionare “**Genera Codice Attivazione**” dopo aver inserito correttamente i 2 codici richiesti al punto 4, nella pagina di Registrazione del sito internet <http://www.my-easyroad.it>,



In basso apparirà quindi il **Codice Attivazione** generato su Internet da inserire.

E Digitare quindi il **Codice Attivazione** così ottenuto dal sito internet nel **campo dedicato** del dispositivo Easyroad MK1 alla videata ATTIVAZIONE.

Nota: Ricordiamo che questo campo appare solo al primo inserimento di mappe nuove e non registrate quando si passa alla funzione “Navigatore” del **dispositivo in uso**.

F Selezionare quindi “**V**” per confermare.

ATTENZIONE..!

Si consiglia di conservare con cura la propria password di accesso al portale e di stampare e conservare una copia della pagina di registrazione contenente il Codice Attivazione. Detto codice è indispensabile qualora si rendesse necessario reinstallare il software sul Vostro dispositivo.

